



FOLIO QUICK NOTE

MODE D'EMPLOI

Spécifications produit

- Interface Bluetooth standard
- Distance de fonctionnement : 10 mètres
- Système de modulation : GFSK
- Tension de fonctionnement : 3,0-4,2V
- Courant de fonctionnement : < 8mA (lorsque le pavé tactile fonctionne)
- Courant de veille : < 0,3mA
- Courant de charge : 100mA / 200mA < 40 mA
- Courant de charge : 100mA / 200mA (rétroéclairé)
- Autonomie en veille : > 100 jours
- Temps de charge : 2-3 heures
- Capacité de la batterie au lithium : 500mAh
- Durée de fonctionnement ininterrompu : Plus de 100 heures / 30 heures (rétro-éclairé)
- Durée de vie de la batterie au lithium : 3 ans
- Force de la touche : 80 310g
- Durée de vie des touches : 5 millions de coups
- Température de fonctionnement : -10°C-55°C

Le lot comprend : x1 Manuel d'instruction | x1 Clavier sans fil | x1 Câble de charge USB

Pour commencer

- Indicateur de connexion Bluetooth : Appuyez sur FN+Connect pour mettre le clavier en mode d'appairage
- Indicateur Caps Lock : S'allume lorsque le clavier est en majuscules
- Indicateur d'alimentation/de charge : Lorsque l'interrupteur est en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes. Il s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.
- Port de charge type C
- Interrupteur marche/arrêt

Étapes de connexion en Bluetooth

- Après avoir mis l'interrupteur d'alimentation en position ON, le voyant d'alimentation s'allume pendant 3 secondes. Appuyez sur **FN+Connect** pour mettre le clavier en mode d'appairage.
- Ouvrez et déverrouillez votre tablette et cliquez sur l'icône "Réglages".



- Dans le menu Réglages, cliquez sur le menu "Bluetooth".




- Découvrez le clavier Bluetooth : **MW folio keyboard**, et cliquez dessus, le clavier Bluetooth se connectera automatiquement.



- Une fois la connexion Bluetooth établie, l'indicateur de couplage s'éteint et la mention "Connecté" apparaît dans la liste des appareils Bluetooth.

Dans la boîte



1x Folio clavier



1x Câble USB-C vers USB-C (30 cm)



1x Mode d'emploi

Touches de raccourci du clavier

	Page d'accueil		Luminosité-		Luminosité+
	Clavier à l'écran		Recherche		Changement clavier
	Copier		Coller		Piste précédente
	Marche/Arrêt		Piste suivante		Écran de verrouillage
	Volume-		Volume+		Touchpad On/Off
Fn	Touche Fonction		Changement couleur rétroéclairage		Rétroéclairage On/Off
Fn Connect	Appairage Bluetooth		Couper		Coller
	Recherche		Tout sélectionner		Copier

Changement rétroéclairage (2 Modes)

- Mode de rétroéclairage monochrome
Réglage de la couleur du rétroéclairage : 7 couleurs différentes peuvent être sélectionnées **Fn+**
Réglage de la luminosité du rétroéclairage : + ▲ Augmenter puissance rétroéclairage
 + ▼ Baisser puissance rétroéclairage
- 7 modes de circulation automatique des couleurs

Remarque : Ce bouton est réservé au clavier rétroéclairé.

Attention

- En cas de non-utilisation prolongée, il est conseillé d'éteindre le clavier afin de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne chargez le clavier que lorsqu'il est à court d'énergie.

Mode d'économie d'énergie

Lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant plus de 15 minutes, il passe en mode veille. Tous les voyants sont éteints. Il suffit d'appuyer sur une touche et d'attendre 3 secondes pour que le clavier s'allume.

Résolution des problèmes

- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- S'assurer que le clavier est à portée de main.
- Assurez-vous que la batterie est alimentée.
- S'assurer que le Bluetooth de l'appareil a été activé.
- Assurez-vous que le clavier sans fil a été connecté par Bluetooth.
- Assurez-vous que le clavier sans fil a été apparié avec succès.

Nettoyage

Nettoyez le clavier avec de l'alcool ou un désinfectant à base d'alcool.

Chargement

Lorsque la batterie est faible, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour recharger le clavier.

- Connectez le câble USB-C au port USB-C du clavier.
- Branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB alimenté d'un ordinateur ou sur un adaptateur mural.
- Pendant la charge, le témoin de charge s'allume et s'éteint une fois la charge terminée.

MW • TILOLI SAS • 121 rue des hêtres 45590 Saint-Cyr-en-Val • France